

Inställning av språk

Engelska är förvalt som språk i telefonmenyn.

Om du vill ändra menyspråket:

1. Tryck på  för att öppna huvudmenyn.
2. Välj  **Settings** (Inställningar) och tryck på .
3. Välj **1 Phone** (Telefon) och tryck på .
4. Välj **1 Display** (Display) och tryck på .
5. Välj **5 Language** (Språk) och tryck på .
6. Välj ett språk och tryck på .

Automatic (Automatiskt) innebär att språket kommer att ändras beroende på nätoperatörens geografiska plats.

Velge språk

Standardinnstillingen for telefonmenyen er engelsk.

Endre menyspråket:

1. Trykk  for å åpne hovedmenyen.
2. Velg  **Settings** (Innstillinger) og trykk .
3. Velg **1 Phone** (Telefon) og trykk .
4. Velg **1 Display** (Vis) og trykk .
5. Velg **5 Language** (Språk) og trykk .
6. Velg et språk, og trykk .

Automatic (Automatisk) betyr at språket endres avhengig av den geografiske plasseringen til teleoperatøren.

Sprogindstillinger

Standardsprogindstillingen i telefonenmenuen er engelsk.

Sådan ændrer du menusproget:

1. Tryk på **—** for at åbne hovedmenuen.
 2. Vælg  **Settings** (Indstillinger) og tryk på .
 3. Vælg **1 Phone** (Telefon) og tryk på .
 4. Vælg **1 Display** (Display) og tryk på .
 5. Vælg **5 Language** (Sprog) og tryk på .
 6. Vælg et sprog og tryk på .
- Automatic** (Automatisk) betyder, at sproget skifter efter netoperatørens geografiske tilhørsforhold.

Kieliasetukset

Puhelimen valikon oletuskieliasetus on englanti.

Valikkojen kieli vaihdetaan seuraavasti:

1. Avaa päävalikko painamalla — .
2. Valitse  **Settings** (Asetukset) ja paina .
3. Valitse **1 Phone** (Puhelin) ja paina .
4. Valitse **1 Display** (Näyttö) ja paina .
5. Valitse **5 Language** (Kieli) ja paina .
6. Valitse kieli ja paina .

Automatic (Automaattinen) tarkoittaa, että kieli vaihtuu verkko-operaattorin maantieteellisen sijainnin mukaisesti.