


Doro Magna 4000

Suomi







Suomi

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Luurin äänenvoimakkuuden säätö | 10. Vieritä ylös/alas |
| 2. Kaiutin | 11. Puhelinmuistio |
| 3. Palvelun käyttö painikkeet | 12. Valikko |
| 4. Ripustuskiinnike luurille | 13. R-painike |
| 5. Poista | 14. Uudelleensoittopainike |
| 6. Vahvista | 15. Lisävahvistus (tehostus) |
| 7. Pikavalintanäppäimet | 16. Tehokas vahvistus (tehostus)/Soittoään-
nen merkkivalo |
| 8. Soittajan tiedot | 17. Kaiutin päälle |
| 9. Uuden puhelun indikaattori | |

Asentaminen





Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi analogisissa puhelinverkoissa seuraavissa maissa: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.























Liitännät

1. Liitä kierteinen johto puhelimen luuriin ja puhelimen merkillä  varustettuun liitäntään.
2. Kytke verkkovirtasovitin (jos kuuluu varustukseen) sähköpistorasiaan ja yksikössä olevaan **DC 12V**-liitäntään.
3. Liitä puheliniinjan johto seinässä sijaitsevaan verkon pistorasiaan ja yksikössä olevaan -merkillä varustettuun liitäntään.
4. Puhelimen valintaäänen pitäisi kuulua, kun nostat puhelimen luurin.












Huomaa! Käytä mukana toimitettua puhelinjohtoa, aiemmasta puhelimesta peräisin oleva johto ei välttämättä ole yhteensopiva.

Asetus

Asetusvalikkoon pääset painamalla -näppäintä. Vahvista asetus -näppäimellä, jonka jälkeen näytölle ilmestyy automaattisesti seuraava asetettava asetus. Jos haluat siirtyä seuraavaan asetukseen, paina -näppäintä. Puhelin palaa valmiustilaan, jos 60 sekunnin sisällä ei tehdä mitään tai kun painetaan -näppäintä.

1. Paina .
2. **SUOMI** näkyy näytössä.
3. Valitse haluamasi kieli näppäimillä  . Paina .
4. Valitse haluamasi kontrastiasetus (**NÄYTÖN KONTRASTI**, 2) näppäimillä  . Paina .
5. Valitse haluamasi tuntimäärä (00-23) näppäimillä  . Paina .
6. Valitse haluamasi minuuttimäärä näppäimillä  . Paina .
7. Valitse haluamasi päivä näppäimillä  . Paina .
8. Valitse haluamasi kuukausi näppäimillä  . Paina .
9. Valitse **ÄÄNITAAJ.VALINTA** tai **PULSSIVALINTA** näppäimillä  . Paina .

Huomaa! Jos et ole varma, mitä tilaa käyttää, valitse **ÄÄNITAAJ.VALINTA**, sillä se toimii useimmissa paikoissa.


10. Valitse **R-PAINIKEAIKA** näppäimillä   (**100** (EU/UK/AUS), **270** (Ranska/Portugali) ja **600** (Uusi-Seelanti). Paina .
11. Kun **UUSI PUHELU IND.** näkyy näytössä, paina . Valitse **PÄÄLLÄ/POIS** ja vahvista -painikkeella.
12. Painikkeet **1** ja **2** voidaan ohjelmoida palvelun käyttönumeroon. Kun **PALVELUN KÄYTTÖ** tulee näytölle, paina . Käytä näppäimiä   valitaksesi **NÄPPÄIMEN 1** tai **NÄPPÄIMEN 2**, ja paina sitten -näppäintä. Muokkaa numeroa näppäimistön avulla. Paina . Kirjoita palvelun nimi. Paina .

Kellonajan, kielen tai kontrastin vaihtaminen

Jos haluat myöhemmin muuttaa kellonajan tai kielen jne. asetuksia, toista edellä kuvatut vaiheet.

Paristot

4 x AA alkaliparistoa tarvitaan näyttöä varten (ei ole taustavaloa) sähkökatkoksen sattuessa. Lisävahvistus (tehostus) ja kaiutinpuhelin eivät toimi, jos sähkökatkon aikana.

Kun näytöllä on , vaihda kaikki 4 paristoa. Käytä ainoastaan hyvälaatuisia alkaliparistoja.

1. Irrota puhelimen johto ja paristolokeron kansi.

2. Aseta paristot (4 x AA) niin, että niiden navat ovat varmasti oikeinpäin.
3. Aseta paristolokeron kansi takaisin.

Seinäkiinnitys


Puhelin voidaan kiinnittää seinälle puhelimen mukana tulevan seinäkiinnittimen ja kahden ruuvin avulla.




VAROITUS

Varmista ennen poraamista, että valitsemasi seinän sisällä ei ole sähköjohtoja tai vesi- tai kaasuputkia.

1. Poraaseinään kaksi reikää, 83 mm päähän toisistaan päällekkäin.
2. Kiinnitä ruuvit paikoilleen siten, että ne työntyvät seinästä ulospäin noin 5 mm.
3. Irrota luurin kytkentä ja luuri.
4. Aseta kannattimen ohjaintapit (A) puhelimen takana oleviin reikiin (B), liu'uta sen jälkeen kannattinta ylöspäin kunnes se napsahtaa paikalleen.



5. Aseta puhelin siten, että seinällä olevat ruuvit kiinnittyvät kannattimen reikiin. Liu'uta sen jälkeen puhelinta alaspäin, kunnes se roikkuu ruuveista.
6. Irrota luurin pidike (C) painamalla sitä ylöspäin. Asenna se ylösalaisin siten, että sen pieni liuska (D) osoittaa ylöspäin. Pidike pitää luurin paikoillaan sen kannattimessa, kun puhelin on asennettu seinälle.



7. Kiinnitä luurin kytkentä ja luuri takaisin paikoilleen. Aseta luuri ripustuskiinnikkeen kanssa takaisin paikoilleen puhelimeen.

Käyttäminen

Näyttö

Valmiustilassa päiväys ja kellonaika näkyvät näytöllä, samoin kuin soittajien tietoihin tallennettu puheluiden kokonaismäärä ja uusien puhelujen lukumäärä.

Ajastin

Puhelun aikana näytössä näkyy puhelun ajastin, joka näyttää puhelun keston. Ajastin on helppo tapa seurata, miten kauan puhelu kestää.

Soittaminen

Tavallinen soitto

1. Nosta luuri.
2. Syötä haluamasi puhelinnumero.



Numeron ennakkovalinta

Tämän toiminnon avulla voit näppäillä ja muuttaa puhelinnumeroa, ennen kuin siihen soitetaan.



1. Syötä haluamasi puhelinnumero. Virheelliset numerot voi poistaa **C**-näppäimellä.
2. Nosta luuri.


Uudelleenvalinta

Viimeksi valittuihin puhelinnumeroihin voi helposti soittaa uudelleen.

1. Nosta luuri ja paina  -näppäintä soittaaksesi viimeksi valittuun numeroon.
2. Paina  -näppäintä useita kertoja selataksesi soitettujen numeroiden listaa. Nosta luuri, kun haluat soittaa valittuun numeroon.

Soittaminen handsfree-toiminnolla


1. Paina  -näppäintä, handsfree-toiminto aktivoituu.
2. Syötä haluamasi puhelinnumero.
3. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.

Huomaa! Halutessasi voit valita luuri- tai handsfree-tilan helposti painamalla  -näppäintä tai nostamalla luurin.


Muistathan, että handsfree-tilassa voi puhua vain yksi henkilö kerrallaan. Vaihdaminen kaiuttimen ja mikrofonin välillä tapahtuu automaattisesti. Siksi on olennaista, ettei puhelimen välittömässä läheisyydessä kuulu kovia ääniä, esim. musiikkia, koska se häiritseisi handsfree-toimintoa.


Palvelunumeroiden valinta

Pikavalintänäppäimet operaattorin palvelujen käyttönumeroille.


1. Paina pitkään näppäintä **1** tai **2**, kunnes palvelun käyttönumero tulee näyttöön.
2. Paina  -näppäintä tai valitse numero nostamalla luuri.

Äänenvoimakkuuden säätö


Luurin äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana  -näppäimellä.

Luurin äänimerkin tasoa voi säätää puhelun aikana  -näppäimellä.

Huomaa! Toimii vain, kun tehokas vahvistus on käytössä.

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta (handsfree-toiminnolla) käyttämällä puhelimen sivulla olevaa  + äänenvoimakkuuden säädintä.

Lisävahvistus (tehostus)

Ota vahvistus käyttöön painamalla  +60dB-näppäintä. Vahvistus kytkeytyy pois päältä puhelun loputtua, jotta normaalikuuloisille ihmisille ei aiheudu vaaraa.



VAROITUS

Luurin/Kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden voi säätää hyvin voimakkaaksi. Vahvistus on tarkoitettu ainoastaan huonokuuloisten käyttöön.

Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa

Tätä puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Ota toiminto käyttöön valitsemalla kuulolaitteesta T-tila. Kuulolaitteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat tietyn puhelimen kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän puhelimen kanssa testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

T: Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.




Soittoääni

Soittoäänien voimakkuutta voidaan säätää puhelimen sivussa olevalla kytkimellä   



Pikavalinta

Voit käyttää näppäimiä **A**, **B** pikavalintanäppäiminä.

Pikavalinta numeroiden tallentaminen

1. Paina pitkään -näppäintä, kunnes näytössä näkyy **TALLENNA NUMERO**.
2. Syötä puhelinnumero. Paina .
3. Syötä nimi. Paina -näppäintä. Näytössä näkyy **MUISTI PAIKKA?**
4. Valitse **A**–**B** painamalla vastaavaa näppäintä. Näytössä näkyy **TALLENNETTU**




Pikavalinta

1. Paina yhtä pikavalintanäppäimistä **A** tai **B**. Tallennettu puhelinnumero näkyy näytöllä.
2. Soita nostamalla luuri tai soita kaiutintilassa painamalla  tai .

Puhelinmuistio

Puhelinmuistioon mahtuu 50 nimeä ja puhelinnumeroa. Puhelinmuistion yhteystiedot ovat aakkosjärjestyksessä. Jokaisen nimen pituus voi olla enintään 16 merkkiä, ja puhelinnumeroissa voi olla enintään 22 numeroa.

Jos olet tilannut Soittajan tiedot -palvelun, näytölle tulee soittajan nimi/numero puhelun saapuessa (jos numero on tallennettu puhelinmuistioon tai muistiin).






Huomaa! Jos haluat käyttää puhelinmuistion toimintoja, varmista, että näytössä näkyy . Jos näytössä näkyy , paina -näppäintä.


Merkkitaulukko

Jokaiseen numeronäppäimeen on yhdistetty tiettyjä merkkejä.





1	[Espace] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ Ö ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 Ü ü
9	W X Y Z 9
*	` @ () * < >
0	, . : ? = 0
#	\$ _ % ! #

Yhteystietojen tallentaminen






1. Paina .
2. Paina pitkään -näppäintä, kunnes näytössä näkyy **TALLENNA?**. Paina .
3. Syötä puhelinnumero. Paina .
4. Syötä nimi. Paina ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä yhden tai useamman kerran, katso *Merkkitaulukko*.
5. Paina . Näytössä näkyy **TALLENNETTU**.


Jos puhelinnumeroon on lisättävä tauko, paina -näppäintä. Virheellisesti näppäilyt merkit voi poistaa **C**-näppäimellä.

Numeron valitseminen puhelinmuistiosta


1. Paina .
2. Selaa näppäimillä /. Käytä pikahakua painamalla merkinnän ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä yhden tai useamman kerran, katso *Merkkitaulukko*.
3. Paina -näppäintä ja nosta luuri.

Yhteystietojen muokkaaminen

1. Paina .
2. Selaa haluamasi merkinnän kohdalle /-näppäimillä.
3. Paina pitkään -näppäintä, kunnes näytössä näkyy **MUOKKAA?**.
4. Paina pitkään -näppäintä.

1. Korjaa/vaihda numero näppäimillä **C** ja Δ/∇ . Paina .
2. Korjaa/vaihda nimi, katso *Merkkitaulukko*. Paina -näppäintä. Näytössä näkyy **TALLENNETTU**.

Yhteystietojen poistaminen


1. Paina .
2. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle painamalla Δ/∇ -näppäintä.
3. Paina **C**-näppäintä. Näytössä näkyy **POISTA?**.

Vihje: Poistaaksesi kaikki yhteystiedot paina pitkään **C**-näppäintä, kunnes näytössä näkyy **POISTA KAIKKI?**.

4. Pidä **C**-näppäintä pohjassa, kunnes numero katoaa.



Soittajan tiedot (soittajan tunnistetiedot)

Soittajan tietojen avulla näet kuka soittaa ennen kuin vastaat puheluun. Sen avulla näet myös kuka on soittanut, jos et ole voinut vastata puhelimeen. Jos numero on tallennettu puhelinmuistioon, soittajan nimi näkyy näytöllä. Vastaanotetut puhelut tallentuvat aikajärjestyksessä, ja järjestysnumero näkyy näytössä.

Kun soittajien tiedoille varattu muisti on täynnä, vanhin numero poistuu automaattisesti aina, kun lokiin tallentuu uusi puhelu. Uusista puhelusta ilmoitetaan näytöllä tekstillä ja -symbolilla, uuden puhelun symboli vilkkuu.





Huomaa! Jotta numerot näkyisivät, on tilattava verkko-operaattorilta Soittajan tiedot -palvelu. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Saapuvien puhelujen tarkastelu ja soittaminen

1. Paina .
2. Selaa vastaanotettuja puhelinnumeroita/puheluita painamalla Δ/∇ -näppäimiä.
3. Paina -näppäintä ja nosta luuri.

Viesti

Puhelinnumeroiden lisäksi näytöllä voi näkyä seuraavia tietoja:




TUNTEMATON NRO	Ei vastaanotettuja tietoja, esim. ulkomaanpuhelu
SALAINEN NUMERO	Puhelu tulee salaisesta numerosta tai PBX-järjestelmästä
	Numeroa ei ole nähty aiemmin
	Tältä henkilöltä on tullut useita puheluita
	Puhelu on vastaanotettu koputuspalvelua käytettäessä
VIESTI ODOTTAA / 	Viesti-ilmaisn*

*Viesti-ilmoituksen voi poistaa manuaalisesti **C**-näppäimellä.

Puhelinnumeroiden poistaminen

1. Siirry haluamasi numeron kohdalle Δ/∇ -näppäimillä.
2. Paina **C**-näppäintä, jolloin näytölle tulee **POISTA?**, tai paina pitkään **C**-näppäintä, kunnes näytölle tulee **POISTA KAIKKI?**.
3. Pidä **C**-näppäintä pohjassa, kunnes numero katoaa.

Numeroiden siirtäminen puhelinmuistioon

1. Selaa haluamasi merkinnän kohdalle -näppäimillä.
2. Paina pitkään -näppäintä, kunnes näytölle tulee **KOPIOI NUMERO?**.
3. Paina pitkään -näppäintä. Näytölle tulee **TALLENNETTU**.

Numeroita ja nimiä voi lisätä/muokata samalla tavalla kuin kohdassa *Yhteystietojen muokkaaminen*, s.5.

Muuta

Vianmääritys

Varmista, että puhelimen johto on ehjä ja asianmukaisesti kytketty. Kytke kaikki lisälaitteet, jatkojohdot ja muut puhelimet irti. Jos ongelma ratkesi tällä, ongelma on jossain muussa laitteessa.

Testaa laite toimivaksi tiedetyssä linjassa (esim. naapuritalossa). Jos laite toimii siellä, vika on todennäköisesti puhelinlinjassasi. Ilmoita verkko-operaattorillesi.

Huolto ja kunnossapito



VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista ja saattaa mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun. Verkkovirtasovitin on irtikytkentälaitte tuotteen ja verkkovirran välillä. Sähköpistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja siihen on oltava helppo pääsy.

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Nämä neuvot koskevat puhelinta, akkuja ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä laitteella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuaikana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Ostotodistus vaaditaan aina, kun takuuajana tarvitaan huoltoa tai tukea.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Paristot ovat kuluvia osia eivätkä kuulu minkään takuun piiriin.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly lopputyökalujen lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa täten, että tyyppi Doro Magna 4000 täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU. EU-vaatumustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internetosoitteessa: www.doro.com/dofc.

Ulkoista virtalähdettä koskeva vakuutus ekologisesta suunnittelusta ja energiatehokkuudesta

Täten Doro vakuuttaa, että laitteelle tarkoitettu ulkoinen virtalähde täyttää vaatimukset, jotka asetetaan komission asetuksessa (EU) 2019/1782 ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta ulkoisille teholähteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla.

Valmistajan nimi tai tuotemerkki, kaupallinen rekisteröintinumero ja osoite	Tenpao International Address:Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road,Kwun Tong,Kowloon, HongKong	
Mallitunniste	S005BNV1200030 (EU version)	S005BNB1200030 (UK version)
Syöttöjännite (VAC)	100-240	100-240
AC-syöttötaajuus (Hz)	50-60	50-60
Lähtöjännite (VDC)	12.0	12.0
Lähtövirta (A)	0.3	0.3
Lähtöteho (W)	3.6	3.6
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus (%)	78.97	78.97
Kuormittamaton virrankulutus (W)	0.038	0.038

Finnish

Version 3.0

©2018 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 19268 – STR 20140115