

Bluetooth

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth-kompatibla telefoner som headset eller andra telefoner.

Viktigt!
När du inte använder Bluetooth-anslutning stänger du av Ström eller Synlighet . Anslut inte till en okänd telefon.

Aktivera Bluetooth

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Bluetooth ➔ Aktivering ➔ På**.

Synlighet

Välj **På** för att göra din enhet synlig för andra enheter

Obs! Du kan även förhindra att andra telefoner upptäcker din telefon genom att välja **Av**. Även om du väljer **Av** kan fortfarande de telefoner du har anslutit till upptäcka din telefon.

Min enhet

Lägga till nya telefoner eller visa sparade.

Sök ljudenhet

Sök efter tillgängliga Bluetooth-ljudenheter.

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Bluetooth ➔ Sök ljudenhet**.
- Välj en enhet i listan och tryck på **Para** för att ansluta.
- Det krävs ett gemensamt lösenord för att ansluta till en annan Bluetooth-enhet. Ange lösenordet och tryck på **OK**.

Mitt namn

Här kan du ange namnet som telefonen ska visas med för andra Bluetooth-enheter.

Avancerat

Här finns fler funktioner för din Bluetooth-anslutning.

Datakonto

Datainställningarna används av tjänster som kommunicerar via Internet. Datainställningarna är förinställda hos de flesta större tjänsteleverantörer.

Om problem ändå uppstår ska du kontakta din tjänste-leverantör för att få rätt inställningar.

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Datakonto**.
- Välj en profil.
- Tryck på **Alt. ➔ Redigera** för att ange inställningar för din tjänsteleverantör:
- Tryck på **OK** och sedan på **Ja** för att spara.
- Välj din nya profil i **Meny ➔ Meddelanden ➔ Meddelandeinställningar ➔ Multimediameddelande ➔ Datakonto**.

Tjänster

Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från din tjänsteleverantör, beroende på vilken typ av nätverk och abonnemang du har.

Säkerhetsinställningar

SIM säkerhet
Ställ in PIN-lås På/Av för att skydda ditt SIM-kort
VIKTIGT! Om av-läget aktiveras är SIM-kortet inte skyddat om det skulle tappas bort eller blir stulet.

Du kan även ändra din PIN-kod.

Telefonsäkerhet

Telefonkoden skyddar din telefon så att ingen obehörig kan använda den. Om telefonkoden aktiveras är telefonen låst efter omstart och telefonkoden måste då anges för att låsa upp den.

Obs! Du måste ange aktuell telefonkod. Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Du kan även ändra ditt lösenord.

Total återställning

Om du väljer **Fabriksåterställning** raderas alla inställningar och allt innehåll i telefonen som kontakter, samtalslistor och meddelanden. Information som har sparats på SIM-kortet försvinner däremot inte.

Obs! Du måste ange aktuell telefonkod. Den förinställda telefonkoden är **1234**.

10. FILHANTERAREN

Hantera innehållet i och egenskaper för filer. Du kan öppna, ta bort, flytta, kopiera och byta namn på filer.

11. HJÄLPREDOR

Kalender

Här kan du skapa och visa schemalagda evenemang och möten. Du kan även ställa in larm för kalenderposter.

Lägga till ett evenemang i kalendern

- Tryck på **Meny ➔ Hjälpredor ➔ Kalender ➔ Alt. ➔ Lägg till evenemang**.
- Ange information om evenemanget.
- Tryck på **Ok** för att spara när du är klar.
- Tryck på **Alt.** för att visa tillgängliga alternativ.

Kalkylatorn

Kalkylatorn kan utföra grundläggande matematiska operationer som addition, subtraktion, multiplikation och division.

- Tryck på **Meny ➔ Hjälpredor ➔ Kalkylatorn**.
- Ange siffror med hjälp av knappatsen.
- Använd navigeringsknappen för att utföra önskad operation.
- Tryck två gånger på navigeringsknappen för att få fram:
 - M+** Aktuellt värde adderas till sparad summa.
 - M-** Aktuellt värde subtraheras från sparad summa.
 - MR** Hämta sparad summa.
 - MC** Radera sparad summa.
- Tryck på **OK** för att få fram resultatet

Väckarklocka

- Tryck på **Meny ➔ Hjälpredor ➔ Väckarklocka ➔ Välj önskad post och tryck på Redigera**.
- Ange information om larmet.
- Tryck på **Klar** när du är klar.
- När larmet aktiveras ljuder en signal. Tryck på **Stopp** för att stänga av larmet eller tryck på **Snooze** för att repetera larmet efter den inställda snoozetiden.

Obs! Larmet fungerar även när telefonen är avstängd. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara. Observera också att om FM-radion används som larmsignal måste du ansluta ett kompatibelt headset som fungerar som antenn.

Tidtagarur

Vanligt tidtagarur

Du kan välja mellan Parallell tidtagning eller Varvtidtagning.

- Tryck på **Meny ➔ Hjälpredor ➔ Tidtagarur ➔ Vanligt tidtagarur ➔ Parallell tidtagning/Varvtidtagning**.
- Tryck på **Start** för att starta klockan.
- Tryck på **Parallell/Varvtid** för parallell tidtagning eller varvtidtagning.
- Tryck på **Paus** för att pausa klockan.
- Tryck på **Klar** när du är klar. Tryck på **Ja** för att spara och ange ett namn för den tagna tiden.

Använd **Visa register** för att se en sparad tidtagning.

nWay-tidtagarur

Med denna funktion kan du styra fyra tidtagningar samtidigt. Använd navigeringsknappen för att starta respektive timer. När en timer startas pausas de övriga. Totaltiden visas högst upp.

- Tryck på **Meny ➔ Hjälpredor ➔ Tidtagarur ➔ nWay-tidtagarur**.
- Tryck på **Start** för att starta klockan.
- Tryck på navigeringsknappen för varje enskild timer.
- Tryck på **Paus** för att pausa den aktuella timern.

12. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

⚠ VARNING

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn. Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan telefonen och strömuttaget. Uttaget för ström-adaptern bör sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i WCDMA 900/2100 MHz-, GSM 850/900/1800/1900 MHz-nätverk. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätooperatör. Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan

Bild

orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition. Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobil-telefoner, kan stora otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat

För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa telefoner och implantat. Personer som har ett medicinskt implantat ska:

- alltid hålla den trådlösa telefonen på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet
- inte förvara den trådlösa telefonen i bröstfickan
- hålla den trådlösa telefonen mot det öra som sitter på motsatt sida från implantatet.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa telefon i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosions-risk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av

Bild

bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall. Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår. Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller även under däck på fartyg, vid transport eller förvaring av kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle (som t.ex. propan eller butan); i områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallpulver.

Litium-jon batteri

Denna produkt innehåller ett litium-jon batteri. Om batteri-paketet hanteras på fel sätt finns risk för brand och brännskador.

⚠ VARNING

Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och brännskador: ta inte isär, krossa eller stick hål på telefonen, förkorta inte externa kontakter och utsätt inte telefonen för temperaturer över 60 °C, öppen eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter eller den referenshandbok som medföljer produkten.

Skydda hörseln

Bild

VARNING
Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador. Exponering för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor. Lyssna på måttlig ljudnivå när du använder headset och håll inte telefonen nära örat när högtalarläget är på.

Nödsamtal

Viktigt!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobil-telefonnätet, det markbundna nätet och användar-programmerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft. Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga. Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och stora telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

13. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte enheten för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska

Bild

kretsar. Om telefonen blir blöt ska du omedelbart stänga av den, avlägsna batteriet och låta telefonen torka helt innan du sätter i batteriet på nytt.

- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Undvik att tappa eller skaka telefonen. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
- Ta inte isär batteriet genom att på något sätt försöka öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller klippa sönder det.
- Ändra inte och gör inte om batteriet, försök inte föra in främmande objekt i det eller sänka ned det eller exponera det för vatten eller andra vätskor eller exponera det för eld, explosion eller annan risk.
- Använd batteriet endast för det system som det är speci-fi-cerat för.
- Använd endast batteriet med ett laddsystem som är godkänt för systemet enligt IEEE-Std-1725. Användning av ett olämpligt batteri eller en olämplig laddare kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kortslut inte ett batteri och låt inte ledande metallobjekt komma i kontakt med batteripolerna.
- Ersätt batteriet endast med ett annat batteri som har godkänts för systemet enligt denna standard, IEEE-Std-1725.

- Användning av ett olämpligt batteri kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kassera använda batterier snarast och i enlighet med lokala förordningar.
- Barn som använder batterier bör övervakas.
- Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.

För de telefoner som använder en USB-port som en laddnings-källa, ska telefonens bruksanvisning innehålla en uppgift om att produkten endast ska anslutas till CTIA-certifierade adaptrar, produkter som har USB-IF-logotypen eller produkter som har fullgjort USB-IF-efterlevnadsprogrammet.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, nätadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

14. GARANTI

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Om ett fel mot förmodan skulle uppstå under denna period ska du kontakta inköpsstället. Inköpskvitto krävs vid alla typer av service eller support som behövs under garantiperioden.

Garantin gäller inte då fel uppstår till följd av en olycka eller liknande, och inte om produkten skadas på grund av inträngande vätska, oförsiktig användning, onormal användning, undermåligt underhåll eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spännings-variationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsartiklar och omfattas inte av någon garanti. Garantin gäller inte om andra batterier än original-batterier från Doro har använts.

15. COPYRIGHT OCH ANDRA MEDDELANDEN

© 2016 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth™ är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ är ett varumärke som tillhör Zi Corporation.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande. Övriga produkt- och företagsnamn som nämns här i kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges här i. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuellt förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått. Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsuppor-ten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhanda-hålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här telefonen är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovs-rätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

16. TEKNISKA DATA

Specifikationer

Nätverk:	WCDMA 900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
Mått:	107 mm x 53 mm x 18 mm
Vikt:	103 g (inklusive batteri)
Batteri:	3,7 V/800 mAh litiumjonbatteri
Omgivande temperatur vid drift:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Omgivande temperatur vid laddning:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Förvaringstemperatur:	Min: -20 °C Max: 60 °C

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Din mobila enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för att inte överskrida de gränser för exponering mot radiovågor (radiofrekventa elektro-magnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP (Inter-national Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Bild

I riktlinjerna för exponering mot radiovågor används en mättenhet som kallas för SAR, Specific Absorption Rate. SAR-gränsvärdet för mobila enheter är 2 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för att alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd, ska vara trygga.

Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som telefonen sänder med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna telefonmodell är:

SAR vid huvudet: 0,128 W/kg

SAR vid kroppen: 1,661 W/kg

Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din mobila enhet automatiskt minskas när full effekt inte är nödvändig för samtalet, vilket syftar till att maximera systemets effektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto lägre blir dess SAR-värde. Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid användning i huvudnära läge eller då den är placerad minst 0,5 cm från kroppen. Om ett fodral, en bältesklämma eller annan form av förvaring används vid användning nära kroppen bör förvaringen i fråga inte innehålla metall, och bör etablera minst ovanstående distans från kroppen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär att inga särskilda försiktighets-åtgärder krävs vid användning av mobila enheter. Om du vill kunna reducera exponeringen rekommenderar WHO att du använder enheten mindre, eller använder ett hands-free-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud och kropp.

Korrekt kassering av produkten

⚠ (Avfall från elektriskt och elektronisk utrustning)



(Gäller i länder med särskilda insamlingsssystem)

Bild

Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruks-anvisning innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att undvika att skada miljön och människors hälsa ska dessa delar sorteras separat och återvinnas för att främja en hållbar återanvändning av material.

Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköps-dokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet.

Korrekt kassering av batterier i denna produkt

⚠ (Gäller i länder med särskilda insamlingsssystem)

Bild

Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller förpackningen visar att batteriet i produkten inte får kasseras i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly överstigande referensnivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. För att skydda naturresurser och främja återanvänd-ning, sortera batterierna separat och återvinn dem genom att lägga dem i kommunens batteriinsamlingsbehållare.

Försäkran om överensstämelse

Doro deklarerar härmed att **Primo 805** överensstämmer med de viktigaste kraven och andra relevanta föreskrifter som ingår i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EU (RoHS). En kopia av denna försäkran om överensstämmelse finns på **www.doro.com/dofc**.

Bild

Primo 805 (1011)	
Swedish	
	
Version 2.0	
www.doro.com	CE 0700