

Doro 5031
Hurtigveiledning

Norsk



www.doro.com

1. Høreelement
2. Venstre valgknapp
3. Anropsknapp
4. Hurtigtaster
5. Talepost
6. Stille/inntastingsmetode
7. Tastelås
8. Mikrofon
9. Lommelykt-snarvei
10. Meldingssnarvei
11. Avslutt samtale/ **Slå på/av**
12. Pilknapper
13. Høyre valgknapp
14. Ladekontakt
15. Hodesettkontakt
16. Høyttaler
17. Volumregulering
18. Batteridekselet
19. Stropp (ikke inkludert)



Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon.

Komplett manual

For den fullstendige brukerhåndboken besøk www.doro.no/brukerstotte/ eller kontakt vår Hjelpelinje.

1. KOMME I GANG

SIM-kort og batteri


Fjern batteridekselet



Pass på at du ikke skader neglene når du løsner batteridekselet.


Unngå å bøye eller vri batteridekselet så mye at det blir skadet.

Sette inn SIM-kort



Sett inn SIM-kortet ved å skyve det forsiktig inn i holderen. Pass på at kontaktflatene på SIM-kortet vender innover, og at det skrå hjørnet peker ned. Pass på at du ikke riper opp eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet. Denne enheten bruker mikro-SIM eller 3FF SIM-kort.

Sette inn batteriet



Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktflatene ned og vendt til høyre. Sett på batteridekselet igjen.

Lading

FORSIKTIG

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Når batterinivået blir lavt, vises og en varseltone høres.

- Batteriet lades ved å koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten .

2. BETJENING

Aktivere telefonen

1. Trykk og hold inne den røde knappen på telefonen for å slå den på/av. Bekreft med **Ja** for å slå den av.
2. Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN**. Tast PIN-koden og trykk **OK**. Slett med **Slett**.

Merk! Kontakta din nätoperatör om du inte har fått någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.

Tips: Det anbefales å fjerne beskyttelsesplasten fra skjermen for å gjøre den mer lesbar.

Forsøk: # viser antall gjenstående forsøk på å taste riktig PIN-kode. Når alle forsøkene er brukt, vises **PIN blokkert**.

1. Tast PUK-koden og bekreft med **OK**.
2. Tast en ny PIN-kode og bekreft med **OK**.
3. Tast inn den nye PIN-koden på nytt og bekreft med **OK**.

Oppstartsveiviser

Første gang du slår på telefonen, kan du bruke Oppstartsveiviser til å velge basisinnstillinger.

Tips: Du kan kjøre Oppstartsveiviser senere hvis du vil.

Trinn for trinn-instruksjoner

Pilen (➔) indikerer neste trinn i trinn for trinn-instruksjoner. Trykk **OK** for å bekrefte en handling. Velg et element ved å bla, eller utheve elementet med /, og trykk deretter **OK**.

Angi tekst

- Du skriver inn tekst ved å trykke gjentatte ganger på talltastene for å velge tegn. Trykk flere ganger på tasten, til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste.
- Trykk * for en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn og trykk **OK** for å angi det.
- Bruk piltastene / til å bevege markøren i teksten.
- Trykk # för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.
- Hold inne # for å vise en liste over tilgjengelige språk.

Tastelås

Du kan låse tastaturet for å hindre at en tast trykkes inn ved et uhell, for eksempel hvis du har telefonen i vesken.

- Hold inne * for å låse/låse opp tastaturet.

Aktivere

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Sikkerhet** ➔ **Knapplås**.
   - **Auto tastelås** velg tidsforsinkelsen for automatisk tastelås.
   - **Åpen modus** velg **Enkel tast** for å låse opp tastaturet med * eller **Dobbel tast** for å låse/låse opp med høyre valgknapp (**Tlf.bok**/**Åpne**) og *.
2. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å gå tilbake.

3. ANROP

Foreta et anrop

1. Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. Slett med **Slett**.
2. Trykk for å ringe opp. Trykk **Avbryt** for å avbryte oppringningen.
3. Trykk for å avslutte samtalen.

Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * ganger for å angi det internasjonale prefikset **+**.

Ringe fra telefonboken

1. Trykk **Tlf.bok** for å åpne telefonbok.
2. Bruk piltastene / til å bla gjennom telefonbok, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen.
3. Trykk **Ring** for å ringe opp den valgte oppføringen, eller trykk **Retur** for å gå tilbake til hvilemodus.

Besvare et anrop

1. Trykk or å svare, eller trykk Stille for å slå av ringesignalet og deretter Avvis for å avvise anropet (opptattsignal). Du kan også trykke for å avvise anropet direkte.
2. Trykk for å avslutte samtalen.

Volumregulering

Bruk piltastene / til å justere lydstyrken under en samtale. Lydstyrken vises på displayet. Se Lydoppsett i fullstendig håndbok.

Stille

En fast profil der tastetone, meldingstone og ringetone er deaktivert, mens vibrasjon, oppgaver og alarm er uendret.

- Trykk og hold inne korttasten # for å aktivere/deaktivere.

Anropsalternativer

Under en samtale gir valgknappene () tilgang til tilleggsfunksjoner.

Hurtigtaster

Du kan bruke tastene **A** og **B**, samt talltastene **0** og **2**–**9**.

- Når du har lagret et hurtignummer, holder du inne den tilsvarende tasten for å ringe opp kontakten.

Legge til hurtignumre

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Telefonbok** ➔ **Hurtignummer**.
2. Velg **A** ➔ **Legg til**.
3. Velg en oppføring i telefonboken, og trykk **OK**.
4. Gjenta for å legge til hurtignumre for tastene **B**, **0** og **2**–**9**.

Nødanrop

Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid foreta et nødanrop ved å taste nødnummeret til den lokale sentralen etterfulgt av .

Anropslogg

Besvarte, tapte og utgående anrop lagres i en kombinert anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. For flere anrop til eller fra samme nummer vises bare det siste anropet.

1. Trykk .
2. Bruk piltastene / til å bla gjennom anropslisten.
   - = **Mottatte**
   - = **Utgående**
   - = **Tapt anrop**
3. Trykk for å ringe opp nummeret.

4. TELEFONBOK

Telefonboken kan lagre 100 oppføringer med 3 telefonnumre i hver oppføring.

Legge til kontakt

1. Trykk **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **-Ny oppfør.-** ➔ **Legg til**.
2. Angi et **Navn** på kontakten. Se Skrive tekst. Slett med **Slett**.
3. Bruk piltastene / til å velge **Mobile** **Hjemme** eller **Jobb**, og tast inn telefonnumrene inkludert retningsnummer.
4. Trykk **Lagre**.

ICE – i nødstilfeller (In Case of Emergency)

Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra offerets telefon ICE i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre.

1. Trykk **Meny** ➔ **ICE**.
2. Bruk / til å bla i listen over oppføringer.
3. Trykk **Endre** for å legge til eller redigere informasjon i hver oppføring. Slett med **Slett**.
4. Trykk **Lagre** når du er ferdig.

Se Telefonbok/ICE i fullstendig håndbok.

5. TRYGGHETSKNAPP

Med Trygghetsknappen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte nødnumre (Nummerliste) hvis du trenger hjelp. Det kan være nødvendig å aktivere Trygghetsalarm-funksjonen før bruk. Se den fullstendige brukerhåndboken for å aktivere, hvordan du angir nødnumre og hvordan du redigerer tekstmeldingen.

Viktig!
Informer alltid mottakerne (Nummerliste) om at de står på listen over dine Trygghetsalarm-kontakter.

Ringe opp et trygghetsanrop

1. Ved behov for hjelp hold inne trygghetsknappen i tre sekunder, eller trykk på knappen to ganger i løpet av ett sekund. Trygghetssamtalen begynner etter en forsinkelse på 5 sekunder. I løpet av dette tidsrommet kan du stoppe en falsk alarm ved å trykke .
2. En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
3. Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker .

FORSIKTIG

Når en Trygghetsalarm-samtale aktiveres, stilles telefonen til håndfrimodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt.

Merk! Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske oppringninger fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du bruker nummeret deres.

Se Trygghetsinnstillinger i fullstendig håndbok.

6. MELDINGER

Lage og sende tekstmeldinger (SMS)

1. Trykk på snarveistasten .
   Du kan også trykke **Meny** ➔ **Meddelanden**.
2. Skriv meldingen, se Skriv tekst, og trykk deretter **Til**.
3. Velg en mottaker fra **Telefonbok**.
   Du kan også velge **Angi nummer** for å legge til en mottaker manuelt, og trykke **Klar**.
4. Välj **Legg til** for å legge til flere mottakere. Du kan endre mottakerne ved å velge en av dem, og trykke **Valg** ➔ **Endre/Slett/Slett alle**.
5. Trykk **Send** for å sende.

7. BLUETOOTH®

Du kan koble trådløst til andre Bluetooth®-kompatible enheter, som hodesett eller andre telefoner.

Viktig!
Hvis du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Funksjon på/av/Av** eller **Synlighet/Av**. Unngå å pare telefonen med en ukjent enhet.

Aktivere Bluetooth®

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Bluetooth** ➔ **Funksjon på/av** ➔ **På**.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Synlighet

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Bluetooth** ➔ **Synlighet** ➔ **På**.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Søk enhet

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Bluetooth** ➔ **Søk enhet**.
2. Velg i listen over enheter, og trykk **Koble** for å koble til.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

8. LYD & SKJERM

Lydsignaler

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Lyd** ➔ **Lydsignaler** ➔ **Ringetone**.
2. Bruk piltastene ◡/◠ for å velge en av de tilgjengelige ringetonene. Ringetonen spilles av.
3. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.

Tekststørrelse

Du kan tilpasse skriftstørrelsen for tekstmeldinger og telefonboken.

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Skjerm** ➔ **Tekststørrelse:**
   - **Normal** eller **Stor**
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Lysstyrke

Du kan tilpasse telefonens innstillinger for lysstyrke. Jo høyere verdi, desto bedre kontrast.

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Display** ➔ **Lysstyrke:**
   - **Nivå 1-3**
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

9. TILLEGGSFUNKSJONER

Alarm

1. Trykk **Meny** ➔ **Alarm** ➔ **På**.
2. Angi alarmtidspunkt med tastene, og trykk **OK** for å bekrefte.
   - For én enkelt forekomst velger du **En gang**.
   - For en gjentatt alarm velger du **Ukentlig**. Bla gjennom listen over dager, og trykk **På/Av** for å aktivere/deaktivere alarmen for hver dag.
3. Når du er ferdig, trykker du **Lagre**.
4. Et signal høres når alarmen aktiveres. Trykk **Stopp** for å slå av alarmen, eller trykk **Slumre** for å gjenta alarmen etter 9 minutter.

Merk! Alarmen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk Ja for å slå på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller det kan medføre forstyrrelser eller fare.

Lommelykt

1. Trykk **Meny** ➔ **Lommelykt**.
2. Velg **Av** for å slå av.

Tips: Hold inne snarveitasten (🔦) for å slå på lommelykten. Slipp for å slå av.

10.

11. FEILSØKING

Kan ikke slå på telefonen	
Lavt batterinivå	Koble til strømadap-teren, og lad telefonen.
Batteriet er installert feil	Kontroller at batteriet er satt i riktig.

Batteriet lades ikke	
Batteriet eller laderen er skadet	Kontroller batteriet og laderen.
Batteriet skal bare lades ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C	Lad telefonen på et mer egnet sted.
Laderen er koblet feil til telefonen eller stikkontakten	Kontroller ladepluggene.

PIN-koden godtas ikke	
Feil PIN-kode er tastet for mange ganger	Tast inn PUK-koden for å endre PIN-koden, eller kontakt tjenest-eleverandøren.

SIM-kortfeil	
SIM-kortet er skadet	Kontroller SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis det er skadet.
SIM-kortet er satt i feil	Kontroller installasjonen av SIM-kortet. Fjern kortet og sett det inn på nytt.
SIM-kortet er skittent eller fuktig	Tørk av metallflatene på SIM-kortet med en ren klut.

Kan ikke koble til nettverket	
SIM-kort ugyldig	Kontakt tjeneste-leverandøren.
Ingen GSM-dekning	Kontakt tjeneste-leverandøren.

Kan ikke angi en funksjon	
Funksjonen støttes ikke, eller du abonnerer ikke på den	Kontakt tjeneste-leverandøren.

12. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

⚠ **ADVARSEL**
Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn. Strømadapteren er utkoblingsenheten mellom produktet og strømforsyningen. Strømuttaket må være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig.

Nettverkstjenester og priser

Apparatet er godkjent for bruk i nettverkene på GSM 900/1800/1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem.

Betjeningsmiljø

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes. Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander.

Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner med anmodning om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

Implantert medisinsk utstyr

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Må alltid holde telefonen minst 15 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Må ikke bære telefonen i brystlommen.
- Må bruke øret som er lengst borte fra pacemakeren, for å redusere faren for forstyrrelser til et minimum.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen umiddelbart.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplosjonsfare. Følg alle skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der duvanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder.

Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.

Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip; ved transport eller oppbevaring av kjemikalier; for kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan); på områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Beskytt hørselen

⚠ **ADVARSEL**
Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap
Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Nødsamtaler

Viktig!
Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse i alle situasjoner ikke kan garanteres. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nødsituasjoner.

Kjøretøy

RaRadiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.

Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut.

Det er forbudt å bruke apparatet mens du flyr. Slå av apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjon-sutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

13. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.
- Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15 cm unna det medisinske utstyret.
- Ikke oppbevar den trådløse enheten i en brystlomme.
- Holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.

Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser. Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

14. GARANTI

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil i løpet av denne perioden, kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.

Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, eller skader, inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.

Batterier er forbruksartikler, og er ikke dekket av noen garanti.

Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale Doro-batterier.

15. COPYRIGHT OG ANDRE MERKNADER

Copyright© 2016 Doro AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.

vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.

Wi-Fi er et varemerke eller registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemerke for SD Card Association.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, pålitieligheten eller innholdet i dette dokumentet. Doro forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Andre produkter og foretaksnavn i dette dokumentet kan være varemerker for sine respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig i dette dokumentet er forbeholdt. Alle andre varemerker er de respektive eiernes eiendom.

Verken Doro eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Doro gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Doro gir ingen innestående eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

Copyright på innhold

Uautorisert kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale strider mot opphavsrettslovene i USA og andre land. Denne enheten er kun ment for kopiering av ikke opphavsrettslig beskyttet materiale, materiale som du har opphavsrett til eller materiale som du har autorisasjon eller tillatelse til å kopiere. Kontakt en juridisk rådgiver hvis du er usikker på om du har rett til å kopiere materiale.

16. SPESIFIKASJONER

Nettverk:	GSM 900/1800/1900 MHz
Mål:	117 mm x 53 mm x 14 mm
Vekt:	78 g (inkludert batteri)
Batteri:	3,7 V / 800 mAh Li-ion-batteri
Omgivelsestemperatur ved bruk:	Min: 0°C (32°F) Maks: 40°C (104°F)
Omgivelsestemperatur ved lading:	Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
Oppbevaringstemperatur:	Min: -20°C (-4°F) Maks: 60°C (140°F)

Kompatibel med høreapparat

Merk! *Slå av Bluetooth for bruk med høreapparat.*

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene som brukes, men det kan finnes nyere trådløsteknologi som ennå ikke er testet for bruk med høreapparater. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer klassifisering:

- **M**: Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "M-modus" eller akustisk koblingsmodus, og plasserer telefonmottakeren nær den innebygde mikrofonen i høreapparatet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du, for eksempel, holder mottakeren litt over øret, kan det gi bedre ytelse på høreapparater der mikrofonen er plassert bak øret.
- **T**: Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "T-modus" eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Enheten oppfyller klassifisering på nivå M3/T3.

Strålingsverdi (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Den mobile enheten er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert for ikke å overskride grensene for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt) ifølge internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en måleenhet som kalles Spesifikk Absorpsjonsgrad eller SAR. SAR-grensen for mobilenheter er 2 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev, og har en stor sikkerhetsmargin for å sikre trygg bruk for alle personer uavhengig av alder og helse.

SAR-tester utføres med standard driftsposisjoner mens enheten sender med høyeste nominelle effektnivå i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene ifølge ICNIRP-retningslinjene for denne modellen er:

Hode-SAR: 0,65 W/kg

Kropps-SAR: 1,00 W/kg

Under normal bruk er SAR-verdiene for denne enheten vanligvis langt under de ovennevnte verdiene. Dette skyldes at mobilenhetens utgangseffekt reduseres automatisk når det ikke kreves full effekt i anropet, av hensyn til systemets effektivitet og for å redusere forstyrrelser i nettverket. Jo lavere utgangseffekt enheten har, jo lavere er SARverdien.

Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes mot hodet eller holdes minst 0,5 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklemme eller holder av annen type på kroppen, skal holderen ikke inneholde metall, og den må gi minst den ovennevnte avstanden til kroppen.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at den vitenskapelige informasjonen som er kjent for øyeblikket ikke tyder på at det er behov for spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter.

Hvis du ønsker å redusere eksponeringen, anbefaler de å redusere bruken eller bruke håndfritilbehør for å holde enheten unna hodet og kroppen.

Riktig kassering av produktet

(Elektrisk og elektronisk avfall)

(Gjelder i land med separate retursystemer)

Merkingen på produktet, tilbehøret eller bruksanvisningen indikerer at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke skal kastes i husholdningsavfallet. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert kassering skal disse gjenstandene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes for å fremme bæredyktig gjenbruk av materialressurser. Husholdningsbrukere kan kontakte forhandleren der de kjøpte produktet eller lokale myndigheter for å få informasjon om hvor og hvordan gjenstandene kan leveres til gjenvinning. Bedriftsbrukere kan kontakte leverandøren for å undersøke betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet næringsavfall ved kassering. Dette produktet samsvarer med RoHS-direktivet.

Riktig kassering av batteriene i dette produktet

(Gjelder i land med separate retursystemer)

Merkingen på batteriet, bruksanvisningen eller emballasjen indikerer at batteriet i produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Der symbolene Hg, Cd eller Pb er brukt, indikerer de at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktivet 2006/66. Hvis batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan disse stoffene forårsake skade på menneskers helse eller på miljøet.

For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer skal batteriene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes gjennom det lokale, kostnadsfrie retursystemet for batterier.

Samsvarserklæring

Doro erklærer at **Doro 5031** overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EF (R&TTE) og 2011/65/EU (RoHS).

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.doro.com/dofc.

Model: DFB-0060
Doro 5031 (2021)
QSG
Norwegian

Version 1.2

www.doro.com

CE 0984