

Grundläggande navigering

Navigera i din telefon med hjälp av knappsatsen eller pekskärmen.

För att **bläddra** drar du fingret uppåt eller nedåt på pekskärmen.

Bekräfta valet.

Få tillgång till alternativ för den aktuella skärmen eller applikationen.

För att öppna, markera eller avmarkera objekt **pekar** du på objektet.

Gå tillbaka till föregående skärm eller stäng den applikation som är öppen.

Återgå till startskärmen.

Använd **+/-** för att reglera volymen.



Tryck på **Ström**-knappen ① för att låsa telefonen. Håll den intryckt för att slå på/av eller låsa upp.



Placera **två fingrar** på skärmen och dra ihop dem för att **zooma ut** eller dra isär dem för att **zooma in**.

Håll telefonen horisontellt och tryck på **Kamera**-knappen  för att aktivera kameran och tryck på nytt för att ta en bild.

Specialfunktioner

- Följ instruktionerna i **Startguiden** första gången du slår på telefonen.
- Vill du titta på små texter eller objekt? Använd **Förstoringsglaset** för att zooma in på displayen.
[Välj **Mer** > **Förstoringsglas**]
- Vid behov kan du få hjälp genom att trycka på **Trygghetsknappen** för att ringa upp dina förinlagda hjälpkontakter.
- Få tillgång till Internet via webbläsaren.
[Välj **Internet** > **Webbläsare**]

Kommunicera

Fäll ut telefonen för att **svara**.

Fäll ihop telefonen och peka i textfältet för att öppna det **virtuella tangentbordet** och skriva in text.

Fäll ut telefonen och tryck upprepade gånger på en **sifferknapp** tills önskat tecken visas.

När du ska **ringa ett samtal** slår du numret med **sifferknapparna** eller letar upp en post i **Kontakter** och trycker .

Välj din favorit-applikation för att gå direkt till den.





Mitt användarnamn

Mitt lösenord

Min alternativa e-postadress

(om du glömmer ditt lösenord)

www.doro.com

Doro Experience®

Doro Experience®, det enkla användargränssnittet, finns förinstallerat på din nya telefon. Genom att använda gränssnittet tillsammans med det webbase-rade Doro Experience® Manager kan du, eller någon du litar på, fjärrhantera exempelvis dina kontakter och påminnelser.

- Dra nytta av säkerhetskopiering av information och funktioner för att dela bilder.
- Ladda ned och installera applikationer som är särskilt utformade för Doro-användare.
- Håll dig à jour med den senaste tillgängliga programvaran.

För att få ut mesta möjliga av din Doro Experience®-enhet ska du registrera dig för ett konto när du använder Startguiden för första gången, eller göra följande:

- 1 Välj **Inställningar > Doro Experience > Skapa konto** och skriv in dina uppgifter.
- 2 Gå till www.doroexperience.com i valfri webbläsare för att därifrån fjärrhantera ditt konto.

Doro Experience® finns också för surfplattor och persondatorer.

Doro PhoneEasy® 740

Snabbstartsguide



Svenska

DESIGN BY DORO OF SWEDEN