


Dansk



- | | |
|---------------------|-------------|
| 1 Udtag til headset | 5 Menuknap |
| 2 Sendeknap (PTT) | 6 OP |
| 3 Opkaldssignal | 7 Tænd/sluk |
| 4 NED | |

Anvendelsesområde

Håndsettet er beregnet til brug både indendørs og udendørs, men tåler ikke regn, kraftige belastninger, væske eller anden uforsigtig håndtering.

Under ideelle forhold (ingen forhindringer mellem håndsettene) er rækkevidden op til 6 km.

Tilslutning

1. Bæltelepsen tages af ved at løfte den lille tap og føre clipsen opad.
2. Fjern batterilåget.
3. Isæt batterierne (eller batterienheden) i overensstemmelse med markeringerne, og sæt batterilåget på igen.
4. Oplad håndsettet eller håndsettene i 24 timer som beskrevet nedenfor.

Opladning

Slut adapteren til udtaget på opladningsholderens bagside. Anbring håndsettene i opladeren.

Oplysninger om opladning

Batteriindikatoren på displayet angiver, når batterierne skal oplades. Batteriindikatoren består af tre segmenter, og efterhånden som styrken bliver svagere, slukkes segmenterne et efter et. Når batteriet er næsten opbrugt, blinker indikatoren. Oplad apparatet så hurtigt som muligt! Når batterierne er fuldt opladet (cirka 10 timer),

rækker de til ca. 85 timers standby- eller ca. 3.5 timers samtaletid. De angivne tider forudsætter normal stuetemperatur.

Bemærk!

Apparatet skal oplades i 24 timer, før det anvendes. Opladningsteknikken, der anvendes i denne model, kan medføre, at batteriet bliver varmt; dette er helt normalt og usfarligt for udstyret.

Til-/frakobling af walkie-talkien

Du tænder og slukker for håndsettet ved trykke på knappen ① og holde den inde i nogle sekunder.

Brug af walkie-talkien

1. Sørg for at anvende samme kanal og transmissionskode, se nedenfor.
2. Hold knappen **PTT** (Push To Talk) nede, når du taler.
3. Hvis du ikke modtager noget svar, kan du sende et ringesignal ved at trykke på .

Bemærk!

Hvis håndsettene ikke kan kommunikere, kan det skyldes, at I anvender forskellige kanaler eller transmissionskoder, at batteriet er for svagt, eller at håndsettene er for langt fra hinanden.

Valg af kanal

Alt udstyr, der sender på denne frekvens, deler de otte tilgængelige kanaler. Stil ind på en ny kanal, hvis der er andre, der anvender kanalen. Den valgte kanal (1-8) vises i standby.

1. Tryk på knappen . Den aktuelle kanal blinker.
2. Find derefter den ønskede indstilling ved at bladre med knappen Δ/∇ .
3. Tryk på knappen **PTT**.

Valg af transmissionskode

Der findes 38 transmissionskoder til bortfiltrering af uønskede signaler. Dog kan man stadig høre, hvad du siger, uanset hvordan koden er indstillet. For at kunne kommunikere på begge måder, skal alle håndsat være indstillet til samme transmissionskode. Hvis du skal kommunikere med udstyr, der ikke understøtter kodevalg, skal du indstille koden på 0.

1. Tryk på flere gange, indtil det lille tal i øverste højre hjørne blinker.
2. Find derefter den ønskede indstilling ved at bladre med knappen Δ/∇ .
3. Tryk på knappen **PTT**.

Monitorfunktion (aflytning)

Ved et svagt signal kan monitorfunktionen anvendes.

1. Tryk på knappen og samtidigt.
2. Afbryd funktionen ved at trykke på knappen .

Søgning

Du kan søge (scanne) på flere kanaler for at finde en kanal, der sender. Hvis walkie-talkien finder et signal, vises kanalnummeret på displayet, og du hører signalet i nogle sekunder. Tryk på knappen **PTT** for at standse ved en kanal. Under kanalsøgning belastes batteriet meget mere end normalt.

1. Tryk på knappen og Δ samtidigt. Displayet viser, at kanalerne afsøges.
2. Slå funktionen fra ved at trykke på .

Stemmestyring (VOX)

Walkie-talkien er forsynet med en funktion, der gør, at du ikke behøver at trykke på knappen **PTT** for at sende. Ved at indstille det rigtige niveau kan du sikre, at walkie-talkien på et sekund registrerer, om du siger noget, eller om lydniveauet er normalt. Prøv dig frem med forskellige indstillinger af følsomheden. Selv efter finindstilling er der desværre stadig en lille risiko for, at lyd fra omgivelserne aktiverer senderen, eller at det første ord ikke høres helt tydeligt. Sidstnævnte problem kan du afhjælpe ved at sige dit navn for hver meddelelse. Sendefunktionen afsluttes to sekunder efter, at du er holdt op med at tale. Symbolet **VOX** vises på displayet, når funktionen er aktiveret. Hvis håndsettet sender af sig selv, dvs. er for følsomt indstillet, skal du trykke på knappen for at afbryde midlertidigt og ændre indstillingen.

1. Tryk på knappen flere gange, indtil symbolet **VOX** vises.
2. Find derefter den ønskede indstilling ved at bladre med knappen Δ/∇ ($\square F$ = fra, 1 = mindst følsom, 3 = mest følsom).
3. Tryk på knappen **PTT**.

Opkaldsmelodi

Du kan indstille den opkaldsmelodi, som håndsettet sender, på flere forskellige niveauer ($\square F$ = fra).

1. Tryk på knappen flere gange, indtil symbolet vises.
2. Find derefter den ønskede indstilling ved at bladre (1-5) med knappen Δ/∇ .
3. Tryk på knappen **PTT**.

Afslutningstone (Roger)

Du kan indstille walkie-talkien til at afgive en lyd, når du slipper knappen **PTT**. Dette kan bruges til at gøre din samtalepartner opmærksom på, at du er færdig med at tale og afventer svar.

1. Tryk på knappen flere gange, indtil symbolet vises.
2. Hent den ønskede indstilling med Δ/∇ ($\square F$ = fra, $\square H$ = til).
3. Tryk på knappen **PTT**.

Knaplyd

1. Tryk på knappen flere gange, indtil symbolet vises.
2. Hent den ønskede indstilling med Δ/∇ ($\square F$ = fra, $\square H$ = til).
3. Tryk på knappen **PTT**.

Søgning af to kanaler (Dual Watch)

Du kan indstille en anden kanal, som du kan aflytte samtidig med den almindelige hovedkanal.

1. Tryk på knappen flere gange, indtil symbolet **DCM** vises.
2. Hent den ønskede kanal med Δ/∇ ($\square F$ = fra). Tryk på knappen .
3. Blad frem til den ønskede transmissionskode med Δ/∇ . Tryk på **PTT**.

Kanallås

Med denne funktion kan kanalen og lydstyrken på håndsettet låses som beskyttelse mod, at man utilsigtet skulle komme til at trykke på en af disse knapper (og Δ/∇).

1. Hold knappen nede, indtil nøglesymbolet vises på displayet.
2. Deaktiver knapplåsen ved at holde knappen nede, indtil symbolet forsvinder fra displayet.

Reklamerationsret

Der ydes reklamerationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning.

Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet. Service indenfor reklamerationsfristen udføres kun mod forevisning af gyldig kvittering eller fakturabevis. Reklamerationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller dermed lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, forsømmelse, unormal brug, dårlig vedligeholdelse eller lignende forhold fra køberens side. Reklamerationsretten omfatter heller ikke fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på grund af torden eller andre elektriske spændingsvariationer. Reklamerationsretten omfatter heller ikke forhold, hvor der er anvendt andre batterier end originalbatterier, såfremt apparatet anvender sådanne.

Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets tilslutning/ledninger under tordenvejr.

Declaration of conformity

Doro erklærer at produktet Doro AirLuba wt88 overholder krav og bestemmelser i direktiv 1999/5/EC, 2002/95/EC. Kopi af producent deklarationen findes på www.doro.com/dofc

