



Doro 6051

Snabbstartsguide

Svenska



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hörlur | 13. Avsluta samtal/
Telefon på/av |
| 2. Display | 14. Höger valknapp |
| 3. Vänster valknapp | 15. Pilknappar |
| 4. Upprigningsknapp | 16. Kameralins |
| 5. 10 populäraste genvägarna | 17. Ficklampa |
| 6. Genväg till kamera | 18. Extern display |
| 7. Röstbrevlåda | 19. Trygghetsknapp |
| 8. Mikrofon | 20. Högtalare |
| 9. Utlandsprefix/
symboler | 21. Volymkontroll |
| 10. Inmatningsmetod/
Tyst | 22. Uttag för laddare |
| 11. Genvägsknapp
till ficklampa | 23. Uttag för headset |
| 12. Genvägsknapp
till meddelanden | 24. Remhållare |
| | 25. Laddningsställ |



Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella telefonen korrekt. Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Komplett användarhandbok

Du hittar den kompletta användarhandboken, praktiska länkar och mer information på www.doro.com/support/. Du kan även kontakta supporten.

Gratulerar till ditt köp


Med Doro 6051 ringer du samtal, skickar meddelanden, tar bilder och mer utan problem tack vare väl separerade högkontrastknappar och en stor 2,8-tumsskärm. Den ger dig bra ljud i kombination med mjuk beläggning och många andra funktioner, inklusive e-post, trygghetsknapp och hörapparatskompatibilitet (HAC).

1. KOMMA IGÅNG

SIM-kort, minneskort och batteri

Ta bort batteriluckan

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.



Sätt i SIM-kortet (krävs)

Ta bort batteriet om det redan är isatt. Leta reda på SIM-korthållaren och skjut försiktigt in kortet i hållaren. Etiketten precis bredvid hållaren anger hur kortet ska sättas i. I den här telefonen kan micro-SIM eller 3FF-SIM-kort användas. Om du har problem att ta bort/byta ut SIM-kortet kan du använda tejp på de exponerade delarna av SIM-kortet för att dra ut det.

Sätt i SD-kortet (valfritt)

Leta reda på SD-korthållaren och skjut försiktigt in kortet i hållaren. Telefonen fungerar både med och utan installerat SD-kort. Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC.

Sätt tillbaka batteriluckan

Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt till höger. Sätt tillbaka batteriluckan.



Ladda telefonen

⚠ OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget  eller placera enheten i laddningsstationen. Du kan också ansluta kabeln till laddningsuttaget  på telefonen och till en USB-port på en dator.

2. LÄRA KÄNNA TELEFONEN

Slå på och av telefonen

- Håll inne den röda knappen  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.
- Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**. Ange PIN-koden och tryck på **OK**. Ta bort med **Rensa**.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

Tips: Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen bättre.

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **SIM spärrat**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
- Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
- Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Startguiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda startguiden för att göra vissa grundinställningar.

Tips: Du kan köra startguiden senare om du vill.

Steg-för-steg-anvisningar

Pilen (➔) står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna. Tryck på **OK** för att bekräfta en åtgärd. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med . Tryck sedan på **OK**.

Extern display

På den externa displayen visas tid, ett antal statusindikatorer och meddelanden om inkommande samtal. Om den externa displayen stängs av trycker du på någon av sidoknapparna +/- tills den startas igen.

Navigera i telefonen

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i viloläge.

- Tryck på  för att återgå till viloläge.
- Tryck på vänster valknapp  för att gå till telefonens **Meny** eller på höger valknapp **Namn** för att gå till de kontakter du sparat i telefonboken.
- Tryck på pilknapparna / för att bläddra och välja.

Tips: Tryck  för att återgå till standby-läget.

Skriva in text

- Tryck uppregade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.
- Tryck  för att visa en lista med specialtecken. Välj önskat tecken med / och tryck på **OK** för att infoga det.
- Använd / för att flytta markören i texten.
- Tryck  för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.
- Håll in  för att ändra inskrivningsspråk.

Ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden Smart ABC (T9) som använder en ordbok för att föreslå ord.

- Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Ordbok**.
- Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se den kompletta handboken för information om hur du byter språk, tid och datum.

Volymkontroll

Använd sidoknapparna +/- eller / för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen.

Tyst

Tyst är en särskild profil med knappsatston, meddelandesignal och ringsignal avaktiverade, medan inställningar för vibration, ärenden och alarm är oförändrade.

- Håll ned  för att aktivera/avaktivera Tyst.

3. SAMTAL

Ringa ett samtal

- Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Ta bort med **Rensa**.
- Tryck  för att ringa upp. Tryck på **Avbryt** för att avbryta samtalet.
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Obs! Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

- Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken.
- Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på knappen som motsvarar första bokstaven i namnet.
- Tryck på **Alternativ** ➔ **Ring upp**, alternativt tryck på  för att ringa upp vald post, eller tryck på **Tillbaka** för att återgå till viloläge.

Besvara ett samtal

- Tryck på  för att svara, eller tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter på **Avvisa** för att avvisa samtalet (avge upptagetton). Tryck alternativt på  för att avvisa samtalet direkt.
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger valknapparna () tillgång till ytterligare funktioner.

Snabbvalsuppringning

Använd **0** och **2-9** för att göra en snabbvals-uppringning direkt från standbyläge.

- Håll in motsvarande knapp intryckt för att ringa.

Lagra snabbvalsnummer

- Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok** ➔ **Snabbval**.
- Välj **0** ➔ **Lägg till** och välj en post i telefonboken.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.
- Upprepa för att lägga till snabbval för knapparna **2-9**.

4. SOS-SAMTAL

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

5. SAMTALSLOGG

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

- Tryck på  för att hitta din samtalslista.
- Använd / för att bläddra i samtalslistan.

-  = Besvarade samtal
-  = Utgående samtal
-  = Missade samtal

- Tryck på  för att ringa, eller **Alternativ**.

6. TELEFONBOK

Telefonboken kan lagra 300 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Lägga till en kontakt

- Tryck på **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Lägg till**.
- Ange ett **Namn** för kontakten. Ta bort med **Rensa**.
- Använd / för att välja **Mobil**, **Hem** eller **Kontor**, och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
- Välj **E-post** för att lägga till en e-postadress.

- Välj **Bild** ➔ **Ändra**.

- Ta en bild** för att använda kameran för att ta en bild.

- Mina bilder** för att välja en befintlig bild.

- Välj **Ringsignal** ➔ **Ändra**.

- System för att välja från förinstallerade filer.
- Användare för att välja från dina nedladdade filer.

- Tryck på **Spara**.

- Tryck på **Spara** när du är klar.

7. ICE (IN CASE OF EMERGENCY)

Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Öka din säkerhet genom att lägga till ICE-kontakter. Om en olycka inträffar kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, exempelvis om medicinering och närstående, från din telefon. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

- Tryck på **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **ICE**.
- Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
- Tryck på **Redigera** för att lägga till eller redigera information i en post. Ta bort med **Rensa**.
- Tryck på **Spara** när du är klar.

8. TRYGGHETSKNAPP

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer om du skulle behöva hjälp. Se till att trygghetsfunktionen är aktiverad innan den används. I den kompletta handboken finns mer information om hur du aktiverar, lägger till personer i nummerlistan och redigerar textmeddelandet.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

- När hjälp behövs:** håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Trygghetslarmsamtalet inleds efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
- Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
- Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.

⚠ OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Inställningar för trygghetsfunktionen

- Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm**.

9. MEDDELANDEN

Skapa och skicka textmeddelanden

- Tryck på genvägsknappen , eller tryck på **Meny** ➔ **Meddelanden** ➔ **Skapa nytt** ➔ **SMS**.
- Skriv meddelandet och tryck sedan på **Till**.
- Välj en mottagare i **Telefonbok**. Du kan också välja **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka på **Klar**.
- Välj **Lägg till** för att lägga till fler mottagare. Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka på **Alternativ** ➔ **Ändra/Ta bort/Ta bort alla**.
- Tryck på **Skicka** när du är klar.

Skapa och skicka bildmeddelanden

Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS.

- Tryck på genvägsknappen , eller tryck på **Meny ➔ Meddelanden ➔ Skapa nytt ➔ MMS**.
- Skriv meddelandet.
- Tryck på **Alternativ ➔ Lägg till bild:**
 - Mina bilder** för att välja en fil.
 - Ta en bild** för att ta en bild.
- Tryck på **Alternativ ➔ Lägg till ämne** och skriv in ämnet. Tryck sedan på **Klar**.
- Tryck på **Alternativ ➔ Till** och välj mottagare från **Telefonbok**. Du kan också välja **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka på **Klar**.
- Tryck på **Lägg till** för att lägga till fler mottagare.
- Tryck på **Skicka** för att skicka.

Obs! Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.

MMS-inställningar

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Meddelanden**.

10. KAMERA (TA BILDER)

Ta bilder och titta på dem.

- Tryck på genvägsknappen . Tryck alternativt på **Meny ➔ Kamera**.
- Tryck på  för att ta bilden.
- Tryck på **Alternativ** eller tryck på **Tillbaka** för att ta en ny bild (om du inte gör något val sparas bilden).

Kamerainställningar

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Kamera**.

11. BLUETOOTH®

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth-kompatibla telefoner som headset eller andra telefoner.

Viktigt!
När du inte använder Bluetooth-anslutningen stänger du av Aktivering eller Synlighet . Anslut inte till en okänd telefon.
Aktivera Bluetooth
- Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Anslutning ➔ Bluetooth ➔ Aktivering ➔ På. - Tryck på OK för att bekräfta.
Sök enhet
- Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Anslutning ➔ Bluetooth ➔ Sök enhet. - Välj en enhet i listan och tryck på Para för att ansluta. Om Bluetooth inte är aktiverat trycker du på Ja för att aktivera Bluetooth. - Tryck på OK för att bekräfta.

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Anslutning ➔ Bluetooth ➔ Aktivering ➔ På**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

Sök enhet

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Anslutning ➔ Bluetooth ➔ Sök enhet**.
- Välj en enhet i listan och tryck på **Para** för att ansluta. Om Bluetooth inte är aktiverat trycker du på **Ja** för att aktivera Bluetooth.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

Viktigt!
När du inte använder Bluetooth-anslutningen stänger du av Aktivering eller Synlighet . Anslut inte till en okänd telefon.
Aktivera Bluetooth
- Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Anslutning ➔ Bluetooth ➔ Aktivering ➔ På. - Tryck på OK för att bekräfta.
Sök enhet
- Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Anslutning ➔ Bluetooth ➔ Sök enhet. - Välj en enhet i listan och tryck på Para för att ansluta. Om Bluetooth inte är aktiverat trycker du på Ja för att aktivera Bluetooth. - Tryck på OK för att bekräfta.

12. LJUD OCH DISPLAY

Signaler

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Ljud ➔ Signaler ➔ Ringsignal**.
- Använd / för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
- Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Tillbaka** om du inte vill ändra.

Teckenstorlek

Teckenstorleken kan ställas in för både menyn och meddelanden.

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Skärm ➔ Teckenstorlek:**
 - Normal** eller **Stor**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

Ljusstyrka

Ljusstyrka kan ställas in. Ju högre värde, desto bättre kontrast.

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Skärm ➔ Ljusstyrka:**
 - Nivå 1–3**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

13. ÖVRIGA FUNKTIONER

Alarm

- Tryck på **Meny ➔ Alarm ➔ På**.
- Lägg in alarmtiden med knappstatsen och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.
 - Välj **En gång** för ett enskilt tillfälle.
 - Välj **Repetera** för ett upprepat alarm. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck på **På** eller **Av** för att aktivera eller för att avaktivera alarmet för varje veckodag.
- Tryck på **Spara** när du är klar.
- När alarmet aktiveras ljuder en signal. Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet eller tryck på **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

Obs! Alarmet fungerar även när telefonen är avstängd. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Viktigt!
Väderfunktionen använder datatjänster, vilket kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på vad din datatjänst kostar.
14. VÄDER
Obs! För att kunna visa vädret måste du först ange namnet på önskad ort/plats. Tryck på OK för att visa en lista med möjliga platser. Välj önskad ort/plats.
Visa vädret på din valda ort.
- Tryck på Meny ➔ Väder. - Tryck på Tillbaka för att återgå till viloläget.
Inställningar
Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Väder för ytterligare inställningar.

14. VÄDER

Obs! För att kunna visa vädret måste du först ange namnet på önskad ort/plats. Tryck på **OK** för att visa en lista med möjliga platser. Välj önskad ort/plats.

Visa vädret på din valda ort.

- Tryck på **Meny ➔ Väder**.
- Tryck på **Tillbaka** för att återgå till viloläget.

Inställningar

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Väder** för ytterligare inställningar.

Viktigt!
Väderfunktionen använder datatjänster, vilket kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på vad din datatjänst kostar.
14. VÄDER
Obs! För att kunna visa vädret måste du först ange namnet på önskad ort/plats. Tryck på OK för att visa en lista med möjliga platser. Välj önskad ort/plats.
Visa vädret på din valda ort.
- Tryck på Meny ➔ Väder. - Tryck på Tillbaka för att återgå till viloläget.
Inställningar
Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Väder för ytterligare inställningar.

15. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

⚠ VARNING
Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn. Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan telefonen och strömuttaget. Uttaget för strömadaptern bör sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Nätverkstjänster och kostnader
Denna utrustning är godkänd för användning i GSM 900/1800/1900 MHz-nätverk. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.
Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemangent.

Användningsområde
Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.
Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.
Medicinsk utrustning
Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobil-telefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor.

Viktigt!
Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vård-rättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat

För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa telefoner och implantat. Personer som har ett medicinskt implantat ska:

- alltid hålla den trådlösa telefonen på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet

- inte förvara den trådlösa telefonen i bröstfickan

- hålla den trådlösa telefonen mot det öra som sitter på motsatt sida från implantatet.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa telefon i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

Områden med explosionsrisk
Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår. Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller även under däck på fartyg, vid transport eller förvaring av kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle (som t.ex. propan eller butan); i områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallpulver.

Litium-jon batteri
Denna produkt innehåller ett litium-jon batteri. Om batteripaketet hanteras på fel sätt finns risk för brand och brännskador.

⚠ VARNING
Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och brännskador: ta inte isär, krossa eller stick hål på telefonen, förkorta inte externa kontakter och utsätt inte telefonen för temperaturer över 60 °C, öppen eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter eller den referenshandbok som medföljer produkten.

Skydda hörseln

⚠ VARNING
Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador. Exponering för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor. Lyssna på måttlig ljudnivå när du använder headset och håll inte telefonen nära örat när högtalarläget är på.

Nödsamtal

Viktigt!
Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobil-telefonnätet, det markbundna nätet och användar-programmerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft. Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga. Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

16. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte enheten för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om telefonen blir blöt ska du omedelbart stänga av den, avlägsna batteriet och låta telefonen torka helt innan du sätter i batteriet på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Undvik att tappa eller skaka telefonen. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

- Ta inte isär batteriet genom att på något sätt försöka öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller klippa sönder det.
- Ändra inte och gör inte om batteriet, försök inte föra in främmande objekt i det eller sänka ned det eller exponera det för vatten eller andra vätskor eller exponera det för eld, explosion eller annan risk.

- Använd batteriet endast för det system som det är specificerat för.
- Använd endast batteriet med ett laddsystem som är godkänt för systemet enligt IEEE-Std-1725. Användning av ett olämpligt batteri eller en olämplig laddare kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kortslut inte ett batteri och låt inte ledande metallobjekt komma i kontakt med batteripolerna.
- Ersätt batteriet endast med ett annat batteri som har godkänts för systemet enligt denna standard, IEEE-Std-1725. Användning av ett olämpligt batteri kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kassera använda batterier snarast och i enlighet med lokala förordningar.
- Barn som använder batterier bör övervakas.
- Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.

För de telefoner som använder en USB-port som en laddnings-källa, ska telefonens bruksanvisning innehålla en uppgift om att produkten endast ska anslutas till CTIA-certifierade adapttrar, produkter som har USB-IF-logotypen eller produkter som har fullgjort USB-IF-efterlevnadsprogrammet.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, nätdaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

17. GARANTI

Garantin för den här produkten gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett fel mot förmodan skulle uppstå under denna period ska du kontakta inköpsstället. Inköpskvitto krävs vid alla typer av service eller support som behövs under garantiperioden.

Garantin gäller inte då fel uppstår till följd av en olycka eller liknande, och inte om produkten skadas på grund av inträngande vätska, oförsiktig användning, onormal användning, undermåligt underhåll eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsartiklar och omfattas inte av någon garanti. Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

18. COPYRIGHT OCH ANDRA MEDDELANDEN

© 2016 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth™ är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc. eZiType™ är ett varumärke som tillhör ZI Corporation.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla andra rättigheter tillhör respektive ägare. I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ de än vara må, och hur dessa än har uppstått.

Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon.

Upphovsrätt för innehåll
Olovlig kopiering av upphovsrättskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här telefonen är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

19. TEKNISKA DATA	
Specifikationer	
Nätverk frekvensband (MHz) [Max. utgående radiofrekvens-effekt/dBm]:	GSM 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [Max. utgående radiofrekvenseffekt/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Mått:	107 x 56 x 20 mm
Vikt:	111 g (inklusive batteri)
Batteri:	3,7 V/800 mAh litiumjonbatteri
Omgivande temperatur vid drift:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Omgivande temperatur vid laddning:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Förvaringstemperatur:	Min: -20 °C Max: 60 °C

Hörapparater	
Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.	
Specifik absorptionsnivå (SAR)	
Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Din mobila enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för att inte överskrida de gränser för exponering mot radiovågor (radiofrekventa elektro-magnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).	
I riktlinjerna för exponering mot radiovågor används en måttenhet som kallas för SAR, Specific Absorption Rate. SAR-gränsvärdet för mobila enheter är 2 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för att alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd, ska vara trygga.	
Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som telefonen sänder med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna telefonmodell är:	
SAR vid huvudet: 0,264 W/kg	
SAR vid kroppen: 1,213 W/kg	

Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din mobila enhet automatiskt minskas när full effekt inte är nödvändig för samtalet, vilket syftar till att maximera systemets effektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto lägre blir dess SAR-värde.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid användning i huvudnära läge eller då den är placerad minst 0,5 cm från kroppen. Om ett fodral, en bältesklämma eller annan form av förvaring används vid användning nära kroppen bör förvaringen i fråga inte innehålla metall, och bör etablera minst ovanstående distans från kroppen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär att inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid användning av mobila enheter. Om du vill kunna reducera expone-ringen rekommenderar WHO att du använder enheten mindre, eller använder ett hands-free-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud och kropp.

Korrekt kassering av produkten
(Elektriskt och elektroniskt avfall)
 (Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att undvika att skada miljön och människors hälsa ska dessa delar sopsorteras separat och återvinnas för att främja en hållbar återanvändning av material. Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköpsdokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid användning i huvudnära läge eller då den är placerad minst 0,5 cm från kroppen. Om ett fodral, en bältesklämma eller annan form av förvaring används vid användning nära kroppen bör förvaringen i fråga inte innehålla metall, och bör etablera minst ovanstående distans från kroppen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär att inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid användning av mobila enheter. Om du vill kunna reducera expone-ringen rekommenderar WHO att du använder enheten mindre, eller använder ett hands-free-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud och kropp.

Korrekt kassering av produkten
(Elektriskt och elektroniskt avfall)
 (Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att undvika att skada miljön och människors hälsa ska dessa delar sopsorteras separat och återvinnas för att främja en hållbar återanvändning av material. Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköpsdokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet.

Korrekt kassering av batterier i denna produkt
(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller förpack-ningen visar att batteriet i produkten inte får kasseras i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly överstigande referensnivåerna i EU:s batteridirek-tiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. För att skydda natur-resurser och främja återanvändning, sopsortera batterierna separat och återvinn dem genom att lägga dem i kommunens batteri-insamlingsbehållare.

EU-försäkran om överensstämmelse
Härmed försäkrar Doro att denna typ av radioutrustning **Doro 6051 (DFC-0080)** överensstämmer med direktiven 1999/5/CE eller 2014/53/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.doro.com/dfoc.

Försäkran om ekodesign, energieffektivitet för extern strömkälla
Doro försäkrar härmed att den externa strömförsörjningen för denna enhet överensstämmer med kommissionens förordning (EU) 2019/1782 gällande krav på ekodesign för externa nättaggregat i enlighet med direktivet 2009/125/EG.

Fullständig information om kraven på ekodesign finns att läsa på följande webbadress: www.doro.com/ecodesign

Modell: DFC-0080
Doro 6051 (2021)
QSG
Sweden
Version 3.0
www.doro.com
